



## GNR 22.5mm Series

- Current ratings of 10, 20 and 30 amps
- Output voltage ratings: 24-280 and 48-600 VAC
- Direct Bond Copper (DBC) Substrate
- LED input status indicator
- UL 508 Endurance Rating for Enhanced Reliability
- UL/CSA Approved, CE Compliant
- Built-in overvoltage protection
- DIN Rail or Panel Mount
- Zero voltage or Instantaneous turn-on output

### PRODUCT SELECTION

Control Voltage	10A	20A	30A
4-32 VDC	GNR10DHZ	GNR20DHZ	GNR30DHZ
90-140 VAC	GNR10BHZ	GNR20BHZ	GNR30BHZ
180-280 VAC	GNR10AHZ	GNR20AHZ	GNR30AHZ

### AVAILABLE OPTIONS



- Required for valid part number
- For options only and not required for valid part number

### OUTPUT SPECIFICATIONS <sup>(1)</sup>

Description	GNR10	GNR20	GNR30
Operating Voltage (47-440Hz) [Vrms]	24-280	48-600	48-600
Transient Overvoltage [Vpk, t=1 min.]	600	1100	1100
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms]	0.1	0.1	0.1
Static Off-State dv/dt ( V/μsec, Ta=25°C) (2)	500	500	500
Maximum Load Current [Arms]	10	20	30
Minimum Load Current [mArms]	100	100	100
Maximum Surge Current (50/60 Hz, 1 cycle) [Apk]	190/200	286/300	716/750
1 Second Surge Current (Apk Ta=25°C) 50/60 Hz	65	85	150
Forward Voltage Drop (Vpk @ max, Ta=25°C)	1.5	1.35	1.35
Maximum I <sup>2</sup> t for Fusing (50/60Hz, 1/2 cycle) [A <sup>2</sup> sec]	182/166	410/374	2562/2334
HP Ratings at 120V / FLC [Arms]	-	1.2/9.8	3/4 / 13.8
HP Ratings at 240V / FLC [Arms]	-	1/8	2/12
Min/Max stranded wire	16/8 AWG	16/8 AWG	16/8 AWG
Min/Max solid wire	16/10 AWG	16/10 AWG	16/10 AWG

**INPUT SPECIFICATIONS <sup>(1)</sup>**

Description	GNRxxDx	GNRxxBx	GNRxxAx
Control Voltage Range <sup>(3)</sup>	4.0-32 VDC	90-140 Vrms	180-280 Vrms
Minimum Turn-On Voltage	4.0 VDC	90 Vrms	180 Vrms
Must Turn-Off Voltage	1.0 VDC	10 Vrms	10 Vrms
Minimum Input Current (for on-state)	6 mA	5 mArms	6 mA
Maximum Input Current	10 mA	23 mArms	2 mA
Input Resistance	Current Regulated	Current Regulated	Current Regulated
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle	20	20
Maximum Turn-On Time [msec] <sup>(4)</sup>	1/2 Cycle	30	30
Min/Max stranded/solid wire	24/16 AWG	24/16 AWG	24/16 AWG

**GENERAL SPECIFICATIONS <sup>(1)</sup>**

Description	Parameters
Ambient Operating Temperature Range <sup>(3)</sup>	-20 to 80°C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 100 °C
Dielectric Strength, Input to Output (50/60Hz)	4000 Vrms
Dielectric Strength, Input/Output to Ground (50/60Hz)	2500 Vrms
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Housing Material	UL 94V0 (self extinguishing)
Input Status Indicator	Green LED
Weight (typical)	7.94 oz (225g)

**GENERAL NOTES**

- (1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- (2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- (3) For 180-280 VAC Control. Maximum Ambient operating temperatures is 60°C.
- (4) Turn-on time for Instantaneous version (R suffix) is 0.1 msec (for DC control only).

For additional information or specific questions, contact Crydom Technical Support.

**MECHANICAL SPECIFICATIONS <sup>(1)</sup>**

Tolerances: ±0.02 in / 0.5 mm  
All dimensions are in: inches [millimeters]

**Contactor Configuration**



**Relay Configuration**



**WIRING DIAGRAM**



**THERMAL DERATE INFORMATION**



\*GNR10A Series rated to 60°C max ambient



\*GNR20A Series rated to 60°C max ambient



\*GNR30A Series rated to 60°C max ambient

**AGENCY APPROVALS**

Designed in accordance with the requirements of IEC 62314



**EMC Compatibility**

Designed in accordance with the requirements of IEC 62314

- IEC 62314
- IEC 60068-2-6 35mm/10-55Hz
- IEC 60068-2-27 15G / 11ms
- IEC 61000-4-2 Level 3 Electrostatic Discharge
- IEC 61000-4-3 Level 3 Radiated Electromagnetic Noise
- IEC 61000-4-4 Level 3 Immunity to Electrically Fast Transients
- IEC 61000-4-5 Level 3 Immunity to Electrical Surges
- IEC 61000-4-6 Level 3 Conducted Electromagnetic Noise
- CISPR 11 Class A Conducted and Radiated Noise for Industrial Environments

**⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / 危險**

<p><b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disconnect all power before installing or working with this equipment.</li> <li>• Verify all connections and replace all covers before turning on power.</li> </ul> <p><b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b></p>	<p><b>RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo.</li> <li>• Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo.</li> </ul> <p><b>El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.</b></p>	<p><b>RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil</li> <li>• Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en olace avant de mettre sous</li> </ul> <p><b>De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses.</b></p>	<p><b>GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen</li> <li>• Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen.</li> </ul> <p><b>Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.</b></p>	<p><b>RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spenga tutta l'alimentazione che fornisce questa apparecchiatura prima di lavorare a questa apparecchiatura</li> <li>• Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima dell'accensione</li> </ul> <p><b>L'omissione di queste istruzioni provocherà la morte o lesioni serie</b></p>	<p><b>存在电击、爆炸或电弧闪烁危险</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在操作此设备之前请先关闭电源。</li> </ul> <p><b>若不遵守这些说明,可能会导致严重的人身伤害甚至死亡。</b></p>
--	--	---	--	--	---

**⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / 警告**

<p><b>RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The product's side panels may be hot, allow the product to cool before touching.</li> <li>• Follow proper mounting instructions including torque values.</li> <li>• Do not allow liquids or foreign objects to enter this product.</li> </ul> <p><b>Failure to follow these instructions can result in serious injury, or equipment damage.</b></p>	<p><b>RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laissez le produit refroidir avant de le toucher.</li> <li>• Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage.</li> <li>• Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit.</li> </ul> <p><b>Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.</b></p>	<p><b>GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren.</li> <li>• Beachten Sie die Montageanweisungen,</li> <li>• Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein.</li> </ul> <p><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.</b></p>
<p><b>RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo.</li> <li>• Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado.</li> <li>• No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto.</li> </ul> <p><b>Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.</b></p>	<p><b>RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo.</li> <li>• Seguire le istruzioni di montaggio corrette.</li> <li>• Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio.</li> </ul> <p><b>La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.</b></p>	<p><b>材料损坏和高温外壳的危险性</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 产品的一侧面板可能很热，在其冷却前请不要触碰。</li> <li>• 遵照正确的安装说明，包括扭矩值。</li> <li>• 请勿让液体及其他异物进入本产品。</li> </ul> <p><b>如不能正确执行这些操作说明,极有可能造成严重人体伤害或者设备的损坏。</b></p>

**ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION**

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People’s Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

附件 – 环保信息

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环保信息符合中华人民共和国电子行业标准 SJ/T11364 - 2006, 电子信息产品污染控制标识要求。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.